

ADSKILLELSES- og

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

for

standardpistol 'SAXHØJ PISTOLS', type AGNER M 80 / M 80-2



'SAXHØJ PISTOLS'

Postbox 71 - DK 4990 Sakskøbing

Tlf. 53 89 22 92

ADSKILLELSES- og VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

for

standardpistol 'SAXHØJ PISTOLS', type AGNER M 80 / M 80-2

Oktober 1989.

Den bedste vedligeholdelse er rengøring og smøring - derfor bør pistolen efter hver skydning:

- 1) Overparten tages af.
 - 2) Overparten adskilles.
 - 3) Pipe trækkes ren, Rengør pipeender særligt ved kammer og rampe.
 - 4) Slæde rengøres, særligt ved extractor (udtrækker) og slagstift.
 - 5) Magasinkanal trækkes igennem.
 - 6) Magasin rengøres.
 - 7) Samling.
 - 8) Smøring og aftørring.
-

VEJLEDNING I ADSKILLELSE OG SAMLING AF OVERPARTEN:

ad 1) - Overparten tages af:

- A) Træk slæden ca. 10 mm bagud, samtidig aktiveres centrallåsens pal bagud - Slip slæden (Hold stadig centrallåsens pal bagud) således at slæden smækker i og virker som hammer mod palen - Centrallåsen vil komme lidt frem - Træk centrallåsen af.
- B) Hovedstiften, Ø 5mm tværstift med fingerrille i venstre side skubbes ud fra højre side og trækkes helt ud fra venstre side.
- C) Kele overparten kan nu tages af (løftes op).

Overparten sættes på:

- D) Hold pistolrammen i højre hånd. Hold overparten med venstre hånd således at hovedstiftens huller i henholdsvis pistolramme og overpart står lige over hinanden. Sænk (tryk) overparten ned i pistolrammen - isæt hovedstiften fra venstre side og mærk efter om hovedstiftens indgreb er således at den fra sin midterstilling, ved at skubbe den til begge sider, får en fjederbelastning. Hovedstiften sidder korrekt når den i midten er i ubelastet stilling.
- E) Sæt centrallåsen på, skub den ca. halvt på plads. - Aktiver nu centrallåsens pals fingerriller ved at trykke bagud - samtidig hermed trækkes slæden ca. 10 mm bagud - centrallåsen skubbes (trykkes) helt ind på plads - slip palen og mærk om dens fjederkraft har ført den helt frem, ellers hjælp den - slip slæden, den vil smække i og overparten er nu monteret på pistolrammen.

ad 2) - OVERPARTEN ADSKILLES:

- A) Læg overparten på noget plant med piben til venstre og overparten med oversiden nedad.
- B) Brug v.hånds lange- og tommelfinger til at klemme om rekylfjederen Tryk så hårdt at rekylstangen følger med når den føres til venstre brug samtidig v.hånds pegefinger til at få neglen ind bag ved rekylstangens kant hvorved alle tre fingre nu har ført rekylfjeder- og stang mod venstre - samtidig med foranstående bruges højre hånd tommel- og langefinger til at holde om slæden ved fingerrillerne. Pegefingeren bruges til med oversiden af neglen at skubbe solbryde klodsen (Det høje stykke hvor piben sidder og hovedstiften går igennem) mod venstre - nu kan slæden med den spændte fjeder løftes af solbrydersektionen og rekylfjeder og stang kan frigøres fra slæden
- C) De nyeste typer pistoler har et tværhul i rekylstangen placeret 20 inde - hvis dette er tilfældet gøres følgende:
- D) Læg overparten med oversiden ned mod et underlag, piben mod venstre Træk slæden mod højre og hold solbryderstykket fast. Rekylstangen vil nu komme frem på venstre side af slædens tap hvor rekylstangen styrehul er. Pres rekylstangen godt 20mm ud og tværhullet vil komme frem - stik nu den lille sekskantnøgle i tværhullet. Rekylstangen med den spændte fjeder kan nu udtages samtidig med at slæden og so bryderparten går fra hinanden.
- E) SAMLING AF OVERPART, ref. pkt. 2-D).

Samling foretages i modsat rækkefølge som ved adskillelse.

ad 3) - PIBEN TRÆKKES REN:

- A) Brug helst en rigtig rensestok med blød børste - eller brug en klud der skubbes igennem med en træpind (messingstang kan bruges). BRUG ALDRIG EN JERNSTANG eller andet der kan beskadige, kammer, kanter, riffelgang o.l.
- B) Ved en større rengøring læg da hele sektionen i petroleum og børst grundigt. - Aftørring (eventuel trykluft) og indsmøring med våbenolie med klud eller børste.

ad 4) - SLÆDE RENGØRES:

- A) Aftørring med blød klud, brug kun træpinde til rengøring af kanter og huller o.l.
- B) Yderligere rengøring af slædens bagstykke med extractor og slagstift. Se efterfølgende punkter for adskillelse og samling. Rengøring af disse dele vil være nødvendig 2 a 3 gange årligt.

ad 5) - MAGASINKANAL TRÆKKES IGENNEM:

- A) Brug blød klud til at trække gennem et par gange. Tør efter i kanter og huller. Ved større grundighed gøres dette med afmonterede skæfter.

ad 6) - MAGASIN RENGØRES:

- A) Aftør glidefladen på patronføreren. Rengør magasinet ved aftørring.
- B) VED GRUNDIG RENGØRING skal magasinet adskilles delvist eller helt.
- 1) Tryk bundlåsen ca 5mm ind med f.eks. den store sekskantnøgle, hold nøglen inde i hullet og træk bunddækslet til siden (mod magasinrundingen). Hold med en finger over den fremkomne åbning således at bundlås og fjeder ikke springer væk. Træk bunddækslet helt af og udtag fjederen.
 - 2) VIDERE ADSKILLELSE (2 a 3 gange årligt) foregår ved at fingerskruen skrues ud (ældre magasiner har ingen fingerskrue), derefter skal stopstiften slås ud. Læg magasinet på siden med stopstiftens krave nedad, læg en fiber- eller træklods (ca. 1-2 cm højde) under den ene ende af magasinet således at stopstiften kan slås ud med en dorn og frit kan gå ud af patronføreren uden at ramme underlaget.
Nu er magasinet helt adskilt.
NB: Vær opmærksom på at stopstift og fingerskrue bliver isat fra den rigtige side ved samling (Magasinets højre side).
 - 3) Rengøring foretages i petroleumssbad med pensel. Aftørres eller trykluftblæses grundigt. Tyndt lag våbenolie påføres, aftørres let eller fordeles med trykluft.
 - 4) SAMLING:
 - a) Patronføreren isættes.
 - b) Stopstift isættes. Læg magasinet med venstre side nedad, slå forsigtigt stopstiften i. Vær meget opmærksom på at kraven er så langt inde mod magasinet som muligt dog uden at kraven berøre magasinet. Ved isætning i pistolens magasinkanal konstater om kraven går fri af magasinkanalens kanter. Føjlmontering medfører funktionssvigt ved at patronføreren ikke går helt i top.
 - c) Fjederen isættes.
 - d) bundlåsen ilægges med prægetoppen udad, hold fjederkraften og bundlåsen nede med en finger medens bunddækslet skubbes på. Bundlåsens prægetap skal stikke frem i bunddækslets hul.

ad 7 - SAMLING:

- A) Overparten samles. Se pkt. 2-E)
- B) Overparten isættes pistolrammen. Se pkt. 1-D).
- C) Centrallås påsættes. Se pkt. 1-E)
- D) Skæfter monteres. Se punktet: SKÆFTER.

ad 8 - SMØRING og AFTØRRING:

- A) FØR SKYDNING:
- 1) Træk piben ren.
 - 2) Kontrol om helheden er rengjort efter sidste skydning.
 - 3) Kontrol af glideflader er moderat smurt og ved gentagende ladegreb konstatere om alt går perfekt. Ved eftersmøring foretag nogle ladebreb og aftør synlig olie.
 - 4) Kontrol af magasin(er)
 - 5) Kontrol om aftræksvægt holder ønsket vægt. Se punkt: SIDEDÅKSEL pkt. B)-1).
 - 6) Kontrol af skæfteskruer og håndballestøtteskruer er spændt moderat. Se punkt for SKÆFTER - HANDBALLESTØTTE.
 - 7) Kontrol om korrekt funktion:
 - a) Uden isat magasin. Tag nogle tørrøringsskud. Derefter tag nogle ladegreb og træk af.
 - b) Isæt magasin. Tag nogle tørrøringsskud. Derefter tag et ladegreb og se om slædestoppet aktiveres af magasin-fingerskruen således at slæden står åben.
NB: Slædestopaktivering kan på de nyere modeller være aktivt eller ej, afhængig af fingerskruens længde.

B) EFTER SKYDNING:

- 1) TRÆK PIBEN REN: Aftør grundigt ved kammer, rampe og slagstift samt magasinkanal og magasin(er).
- C) 1) 2 a 3 gange årligt adskilles pistolen for grundig rengøring.
2) Bedst i petroleumssbad med pensel og aftørring (evt. trykluft).
3) Smør dele med våbenolie.
- D) Yderligere rengøring kan foretages ca. 1 gang årligt ved adskillelse af kapsel foran visir og afmontere sidedæksel, herved kan hammer og aftrækssystem rengøres. For adskillelse og samling af disse dele se efterstående.

ADSKILLELSE / SAMLING:

KAPSEL foran visir:

- A) 1) Afmonter begge skæfteparter.
2) Udtag magasinet.
3) Afmonter overparten.
4) Udtag 3 mm pinolskruer på kapslens side(er) med den mellemste sekskantnøgle.
5) Udtag tværstift bagerst på kapslen (I enkelte tilfælde er stiftet i 2 dele.
Nyere typer er forsynet med 2 stk lange pinolskruer. Se pkt. B) - 1), 2), 3).
 - a) Læg pistolen med venstre side nedad på et ikke ridsende underlag.
 - b) Læg en fiber- eller træklods (ca. 3 cm høj) under kapslen tæt ved stiftet. Slå forsigtigt med en dorn stiftet ud.
Vær opmærksom på at øvrige dele ikke bøjes eller bukkes, f. eks. tørtræningspal og slædestoparm.
Kapslen kan tages af.
- B) 1) Ref. ovenstående pkt. A)-5): Nyere typer er forsynet med 2 stk. lange pinolskruer.
2) AFMONTERING foretages ved at bruge den mellemste sekskantnøgle og skrue de forreste og bagerste skruer ud. Vær opmærksom på hvilke huller de forskellige skruer tilhører.
Kapslen kan tages af.
3) MONTERING AF KAPSELEN foretages ved at skrue de udtagne skruer i de tilhørende huller... NB: Ved produktionen er kapselen og pistolrammen spændt sammen forinden gevind skæres. Derfor SKAL kapslen slutte helt tæt til pistolrammen ved isætning af de bagerste lange pinolskruer. (Det er særligt ved den sidste lange skrues isætning der skal klemmes tæt sammen).

VISIR:

- A) 1) Visiret kan afmonteres (når kapslen er afmonteret).
2) Ophængsstiften slås ud.
3) Højdestilleskruen skrues ud. OBS.: Hvis højdestilleskruen tages ud af visiret vil kugle og fjeder falde ud. Udtag derfor pinolskruen med den lille sekskantnøgle. Pinolskrue, fjeder og kugle sættes igen efter at visiret er påmonteret på pistolrammen.
- B) 1) SAMLING: Visir sættes pistolrammen
2) Isæt højdestilleskruen i visiret.
3) Isæt den store sekskantnøgle i højdestilleskruen. Hold sekskantnøglen horisontalt.
4) Sæt fjederen på skrueens gevind.
5) Drej parallelakslens således at den nedfræsede flade vender op (Er anlæg for fjederen).
6) Hold pistolrammen i venstre hånd med det forreste opad.
7) Før sekskantnøgle, skrue med visir og fjeder samlet ind i parallelakslens gevind og skrue et par gange højreom. (Operationen kan være vanskelig).
8) Isæt ophængsstiften fra venstre side.
9) Isæt kugle, fjeder og pinolskrue for højdestilleklik.
10) Visiret er monteret.

VISIRINDSTILLING:

A) HØJDEINDSTILLING foretages ved at skrue med den store sekskantnøgle. Skru højre om, pistolen skyder lavere. Skru venstre om, pistolen skyder højere.

B) Kliktabel for højderegulering:

Reaktion	Klik	15 m.	25 m.
	1	5,06 mm	8,44 mm
	2	10,12 -	16,88 -
	3	15,18 -	25,32 -
	4	20,24 -	33,76 -
	5	25,30 -	42,20 -
	6	30,36 -	50,64 -
	7	35,42 -	59,08 -
	8	40,48 -	67,52 -
	9	45,54 -	75,96 -
	10	50,60 -	84,40 -
	11	55,66 -	92,84 -
	12	60,72 -	101,28 -
	13	65,78 -	109,72 -
	14	70,84 -	118,16 -
1 omdrejning =	15	75,90 -	126,60 -

C) 1) SIDEINDSTILLING foretages ved at skrue sidestilleskruen på højre side af visiret.
2) Drej sidestilleskruen højre om, pistolen skyder til højre. Drej sidestilleskruen venstre om, pistolen skyder til venstre.

3) Kliktabel for sideindstilling:

Reaktion	Klik	15 m	25 m.
	1	2,26 mm	3,78 mm
	2	4,52 -	7,56 -
	3	6,78 -	11,34 -
	4	9,04 -	15,12 -
	5	11,30 -	18,90 -
	6	13,56 -	22,68 -
	7	15,82 -	26,46 -
	8	18,08 -	30,24 -
	9	20,34 -	34,02 -
	10	22,60 -	37,80 -
	11	24,86 -	41,58 -
	12	27,12 -	45,36 -
	13	29,38 -	49,14 -
	14	31,64 -	52,92 -
1 omdrejning =	15	33,90 -	56,70 -

SIDEDÆKSEL af- og påmontering:

- A) 1) AFMONTER SIDEDÆKSEL. Overparten og skæfter skal være afmonteret. Læg pistolen med venstre side op.
- 2) Pinolskrue i pistolrammes overkant til fastholdelse af sidedækslets forreste stift løsnes med lille sekskantnøgle.
- 3) Med den store sekskantnøgle udtages dækslets bagerste skrue der foruden dækslet fastholder aftræksvægterreguleringshjulet.
- 4) Løft sidedækslet op.

- B) 1) MONTERING af SIDEDÆKSEL: Overparten og skæfter skal være afmonteret.
Læg pistolen med venstre side op.
- 2) Når disconnector er på plads og når griber og svingarm er i indgreb samt aftræksvægtreguleringshjul og aftræksvægtreguleringsfjeder er på plads - lægges sidedækslet i pistolrammens stifthul og bagerste skrue isættes gennem dækselhul og aftræksvægtreguleringshjulets hul og fastspændes.
- 3) Spænd pinolskrue for oven i pistolramme for fastholdelse af sidedækslets forreste stift.
- 4) KONTROL om disconnectoren kan vippe frit ved påvirkning.
- 5) Sidedækslet er nu monteret.

DISCONNECTOR:

- A) Når sidedækslet er afmonteret kan disconnectoren udtages.

LÅSE- STYRECYLINDER:

- A) 1) Cylinderen kan når sidedækslet er afmonteret trækkes op.
2) Isætning af cylinderen: Sørg for at cylinderen vender rigtig:
a) Vend cylinderen så hak passer ind i magasinlåsens tap.
b) Vend cylinderen med slidsen fremad.
- B) På nyeste modeller er låsefunktionen fjernet.

GRIBER:

- A) Når sidedækslet er afmonteret kan griberen løftes op af stiften.

SVINGARM:

- A) Når sidedækslet er afmonteret kan svingarmen udtages. Operationen kan være problematisk. - Hvis det er nødvendigt skal følgende gøres:
- 1) Hammer spændes til indgreb i roen - samtidig med at svingarmen er i indgreb med griberen (Det anbefales at aftræksvægtreguleringshjul- og fjeder er isat med skruen (Uden sidedæksel))
- 2) Svingarmen kan nu vrides ud af sit hul ved at presse en skrue-trækker ned mellem den spændte hammer og roen - hold samtidig med en finger hammeren spændt til fortsat indgreb i roen. (Skulle noget smutte og hammeren går op og svingarmen er kommet ud - vil roens fjeder falde ud af sit leje - dette medfører, at visiret skal afmonteres for at komme til at sætte roens fjeder på plads).
- B) MONTERING af SVINGARM:
- 1) Begynd som nævnt i punktet: SVINGARM: 1)
- 2) Brug en skrue-trækker der holdes i venstre hånd, spidsen føres ned mellem den spændte hammer og roen (Hammeren vil smække op af sin fjederkraft hvilket er OK). Pres forsigtigt roen bagud samtidig med at svingarmsakslen sættes i hullet, lirk akslen ned i hullet samtidig med at skrue-trækkeren lirker roen lidt frem og tilbage. Svingarmsakslen vil nu falde i bund - udtag skrue-trækkeren - kontroller om svingarmen er påvirket af roens indgriben og fjederkraft - spænd svingarmen til indgreb i griberen - spænd hammeren til indgreb i roen - aktiver griberen for frigørelse af svingarmen og se om svingarmen ved sin opadgående bevægelse udløser hammeren fra roen til anslag.

MAGASINLÅS:

- A) MAGASINLÅSEN sidder på højre side, delvis under slædestoppet - Magasinlåsen aktiveres af en tværstift der stikker ud gennem sidedækslet på venstre side.
- 1) TVÆRSTIFTEN er skruet ind i magasinlåsen og kan kun udtages med en specialnøgle (Kan købes - se prisliste).

SLÆDESTOP:

- A) Slædestoppet er monteret på højre side. Ophængt i en brystskrue ved magasinlåsen.
- 1) AFMONTERING foretages ved at skrue brystskruen ud.
 - 2) SLÆDESTOPFJEDEREN er placeret i en forsænkning bagerst.
 - 3) VED MONTERING skal det påses, at fjederen er helt i bund i forsænkningen. Fjederen kan lægge sig imellem slædestop og pistolramme - skruen skal altså spændes netop så meget at slædestoppet ikke vipper, men alligevel går frit.

SLAGSTIFT:

- A) Slæden er konstrueret med 'løst' bagstykke (bundstykke).
- 1) VED AFMONTERING: Læg slæden på siden med højre side op.
 - 2) Slå bagerste tværstift (spændstift) ud med en dorn.
 - 3) Bagstykket kan nu vippes ud af slæden.
 - 4) Slagstiften sidder i bagstykket: Afmonter slagstiften: Læg bagstykket på siden med en fiber-eller træklods under, slå slagstiftens tværstopstift ud med en dorn. Træk slagstiften og fjederen ud.
- B) Monter slagstiften.
- 1) Set slagstiftfjederen på slagstiften.
 - 2) Isæt slagstift og fjeder i bagstykket.
 - 3) Drej slagstiften således, at frigangshullet passer udfor ned-sænkningen i slagstiften beregnet til frem- og tilbagestop - isæt tværstiften.
 - 4) KONTROL om slagstiften virker uhindret og fjederkraften er intakt.

EXTRACTOR (udtrækker):

- A) 1) BAGSTYKKET UDTAGES: Se punkt SLAGSTIFT.
- 2) Brug en lille fladtang til at løfte extractoren op over stiften der er extractorens drejepunkt. - Hold med venstre hånds pegefingert over fjederen således at den ikke springer ud.
- B) Isætning af extractoren:
- 1) Isæt fjederen.
 - 2) Læg extractoren over stiften.
 - 3) Brug venstre hånds tommelfinger til at trykke extractoren ned samtidig med at højre hånd bruges til at føre et knivsblad ned bag extractoren og trykke fjederen i indgreb i extractoren. - Når extractoren er nået så langt ned mod knivsbladet at dette klemmes, trækkes knivsbladet ud samtidig med at tommelfingeren trykker extractoren helt i bund. Ret fjederen på plads. Kontroller funktionen ved at aktivere extractoren nogle gange. Extractoren skal gå uhindret frem og tilbage, kun påvirket af fjederen.
 - 4) Monteringen er færdig.

SKÆFIER:

- A) Skæfterne skal ca 1 gang årligt rengøres indvendigt for støv, slam, olierester o.l.
- 1) KONTROL: Påsæt een skæftepart. Spænd skruen moderat. Påse at skruen ikke stikker frem i magasinkanalen. Tag skæfteparten af og gør det samme med den anden skæftepart.
- B) RENGØRING af skæfter og håndballestøtte.
- 1) Afvask skæfterne med rensbenzin. Tør godt af. Lad skæfterne lufttørre.
 - 2) Er skæfterne stadig mørke og skjoldede og eventuel nuprede på grund af at fibrene har rejst sig skal der slibes med fint sandpapir eller smergellærred. Brug en ca 3 cm. bred strimmel af smergellærred, rul den stramt sammen, tryk den flad og brug den flade (ovale) rulle til at slibe med. Efterhånden som lærredet er mættet af rives dette eller bukkes modsat.

- 3) NB: Vær opmærksom på at skæfteparterne kan være 'skrøbelige'. Vær forsigtig med ikke at trykke på de øverste 'vinger', da disse nemt kan knække af på grund af træets åreretning.
- 4) EFTERBEHANDLING: Efter slibning aftørres støv. Indsmør nu skæfteparterne godt i skæfteolie (eventuel neddyppes). Lad skæfteparterne stå til afdrøpning til næste dag. - Brug en blød og sugende klud til grundig aftørring. Skæfterne er klar til montering.

HANDBALLESTØTTE:

- A) 1) Håndballestøtten behandles på samme måde som nævnt i punktet 'SKÆFTER'.
- 1) Skruen må i spændt tilstand ikke stikke frem af den 'ovale' glideskive.

GENERELT:

- A) 1) STIFTER: Stifter er isat fra venstre side og skal altid slås ud fra højre mod venstre og isættes igen fra venstre mod højre. Årsag: Produktionen er baseret på præcision. Alle stifthuller er boret i undermål og 'revet' op med rival til kvalitet H7 med tendens til J7, hvilket giver en minimal konicitet med størst åbning mod venstre side. Derfor slå altid stifter i fra venstre side og ud samme vej. I modsat fald vil hullet blive udvidet hver gang en stift går igennem.
- 2) Pistolen er for de fleste dele udført i en speciel rustfri og syrefast legering med betegnelsen 17-4. Stålkvaliteten er meget fin men alligevel robust.
- 3) EFTERSLIBNING: Skulle der af fremmed påvirkning komme ridser i overfladen kan disse slibes væk med smergellørred. Afhængig af ridsens dybde. Brug smergellørred nr. 150, 230, 320 og 400. Anvend en plan klods eller lign. og slib i den oprindelige sliberetning.
- 4) Brug aldrig uoriginale dele til reparation (Ref. garanti). ANVEND ALTID KUN ORIGINALE RESERVEDELE.
- 5) RESERVEDELS-PRISLISTE: Der vil stadig være en gældende prisliste. Enhver prisændring og nye prislister udgives uden varsel og uden forpligtende information herom. Producenten oplyser til enhver tid hvilken prisliste der er gældende.
- 6) Brug aldrig vold mod en eller anden funktion der giver svigt.
- 7) Enhver TVIVL om reparation eller reparationsmetode skal overdrages til løsning hos producenten (Ref. garanti).
- 8) FORTOLKNING af nærværende vejledning vil altid kunne uddybes ved henvendelse til producenten.

JUSTERINGER:

AFTRÆKSVEGT:

- A) Justering af aftræksvægt.
- 1) Afmonter venstre skæftepart.
 - 2) Brug den store sekskantnøgle - slæk skruen over vægtreguleringsskiven.
 - 3) Vægtreguleringsskiven har en rød markeringsprik til brug for justering over skalaen på pistolrammen.
 - 4) Hold pistolen lodret op - hæng vægtbøjlen ind på aftrækkeren - drej reguleringsskiven til en af siderne indtil aftrækket aktiveres - drej reguleringsskiven yderligere en millimeter - spænd skruen - efterprøv vægten igen og finjuster reguleringsskiven tæt på den ønskede vægt.
 - 5) Spænd skruen stramt (moderat).
 - 6) Det kan være nødvendigt at efterjustere aftræksvægten efter nogen tid idet smøring og temperatur kan have indvirkning på vægtindstillingen.

AFTRÆKKERENS frem- og tilbagejustering:

- A) Aftrækkeren er monteret på en aftrækkerbro der har en ca. 15 mm rille hvori aftrækkeren kan justeres i afstand frem og tilbage. Endvidere kan aftrækkeren i enhver stilling ligeledes dreje om sin egen aksel til skrå stilling for individuel tilpasning.
- 1) Afmonter overparten (se ad 1. - A,B,C).
 - 2) Brug den store sekskantnøgle, slæk skruen i aftrækkeren.
 - 3) Stil aftrækkeren i den ønskede afstand og drejning.
 - 4) Spænd skruen hårdt (moderat).
 - 5) Kontrol for rigtig indstilling - eventuel efterjustering.
 - 6) Monter overparten igen (ad 1. - D,E).

AFTRÆKKERENS fortræk / eftertræk (forstop / bagstop):

- A) **EFTERTRÆK:** Aftrækkerbroen er forsynet med 2 stk. 2,5 x 6 mm. pinolskruer. Den bagerste pinolskrue er til justering af eftertræk (bagstop) og skal justeres før fortrækskrue (forstop).
- 1) Brug den lille sekskantnøgle - skru pinolskruen et stykke ind - tag et ladegreb - skru ind indtil der ikke kan gøres aftrek.
 - 2) Tag endnu et ladegreb - tryk aftrækkeren tilbage (som ved skydning) - hold aftrækkeren inde - samtidig slæk pinolskruen indtil aftrækket aktiveres - drej yderligere 1/2 omdrejning.
 - 3) Eftertrækket (bagstoppet) vil nu være minimalt.
 - 4) Ønskes et større eftertræk (bagstop) skal den bagerste pinolskrue slækkes noget mere. (Se: BEMÆRKNINGER)
- B) 1) **FORTRÆK:** (forstop). Aftrækkerbroens forreste pinolskrue skrues ind til et aftrek ikke kan gentages.
- 2) Brug den lille sekskantnøgles korte stykke - slæk skruen (uden at vippe aftrækkerbroen op) indtil disconnectoren giver et klik - drej endnu 1/2 omdrejning - fortrækket (forstoppet) står nu så tæt at tættere justering vil kunne give fejlfunktion. - Ønskes større fortræk slækkes skruen mere.

BEMÆRKNINGER:

- A) 1) Ubalance i for- og eftertrækskrue kan bevirke, at de pistoler der har nøgletås får fejl i låsefunktionen.
- 2) Justering væk fra de i ovennævnte punkter om aftrek nævnte minimumsjusteringer kan give fejl ved aftræksfunktionen.
- B) 1) Genladningsfejl opstår som regel ved magasinet.
- 2) Ved vedvarende fejl der som regel består af patronføreren mangler rengøring (patronføreren kan ikke komme helt i top i magasinnet) eller at de øverste flige på magasinet skal klemmes en anelse sammen. Ved stadig fejl skal pistolen og magasinet indleveres til service hos producenten (se garantien).
- C) Ved vedvarende fejl eller svigtende funktion er enhver ejer af en type 'AGNER M 80' fra firma 'SAXHØJ' velkommen at fremlægge sine problemer. Måske kan situationen klares ved en tlf.samtale.